FESTO

Postfach 6040 Quelltext: deutsch D-73726 Esslingen Version: 9811e Tellefon (0711)347-0 Teile-Nr.: 380646



Instrucciones de utilización

Combinación de unidades de mantenimiento

Tipo LFR-...-D-...-KA ... -KD Tipo LFR-...-D-...-KE ... -KG

Tipo FRC-...-D-...

Tipo FRC-...-D-...-KA; ...-KE

Tipo FRC-...-D-...-KB; ...-KC; ...-KF

El montaje y la puesta en funcionamiento, debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado y siguiendo las instrucciones de utilización. Estos productos están diseñados para ser utilizados con aire comprimido. No deben utilizarse para ningún otro fluido (líquido o gas).

Reservados los derechos de modificación

 En consecuencia, las instrucciones de servicio están contenidas en diversos manuales, correspondientes a cada una de dichas unidades.

Combinación de una unidad de	Denominación de las instrucciones de utilización			
mantenimiento Tipo	Filtro	Lubricador	Presostato	
LFRDKAKD	LFD			
LFRDKEKG	LFD		PEV-1/4	
FRCD	LFD	LOED		
FRCDKA;KE	LFD	LOED		
FRCDKB;KC;KF	LFD	LOED	PEV-1/4	

Montaje

Alimentación del aire a presión desde el lado derecho:

• Girar la unidad FRC-...-D-... 180° en el eje vertical.

Para el montaje del manómetro véanse las instrucciones de utilización LFR, LR-D.

2 Especificaciones técnicas

Tipo	LFRDKA		LFRDKD LFRDKG FRCDKE FRCDKF	
A = con purga autom.				
de condensados		A		A
Presión de entrada p ₁	1 16 bar	1,5 12 bar	3,5 16 bar	3,5 12 bar
Presión de trabajo p ₂	0,5 12 bar 0,5 7 bar con FRCD-7		2,5 12 bar	

(F)

Notice d'utilisation

Unité de conditionnement combinée

Type LFR-...-D-...-KA ... -KD

Type LFR-...-D-...-KE ... -KG

Type FRC-...-D-...

Type FRC-...-D-...-KA; ...-KE

Type FRC-...-D-...-KB; ...-KC; ...-KF

Montage et mise en service uniquement par du personnel agréé, conformément à la notice d'utilisation. Ce produit est destiné exclusivement à être utilisé avec de l'air comprimé. L'usage d'autres fluides n'est pas prévu (liquides ou gaz).

Sous réserve de modifications.

• La notice d'utilisation de l'unité comprend donc les notices de chacun des appareils.

Unité de conditionnement combinée	Désignation des différentes notice d'utilisation			
Туре	Filtre	Lubfrificateur proportionell	Pressostat	
LFRDKAKD	LFD			
LFRDKEKG	LFD		PEV-1/4	
FRCD	LFD	LOED		
FRCDKA;KE	LFD	LOED		
FRCDKB;KC;KF	LFD	LOED	PEV-1/4	

Montage

Si vous désirez faire arriver l'air comprimé du côté droit:

• pivotez le FRC-...D-... de 180° sur son axe vertical.

Pour le montage d'un manomètre voir notice d'utilisation LFR- / LR-D.

2 Caractéristiques techniques

LFRDKA LFRDKB LFRDKC LFRDKF FRCDKA FRCDKA FRCCKB FRCDKB			DKD DKG
		FRCDKE FRCDKF	
	A		A
1 16 bar	1,5 12 bar	3,5 16 bar	3,5 12 bar
0,5 12 bar 0,5 7 bar pour FRCD-7		2,5 12 bar	
	FRC FRC FRC FRC FRC FRC	FRCDKB LFRDKC LFRDKF FRCDKF FRCDKA FRCDKB FRCDKA FRCDKB FRCDKB	FRCDKB LFRDKC LFRDKE LFRDKF FRCDKF FRCDKA FRCDKB FRCDKB FRCDKB FRCDKB FRCDKC A 1 16 bar

Istruzioni per l'uso

Combinazione di dispositivi per la manutenzione

Tipo LFR-...-D-...-KA ... -KD

Tipo LFR-...-D-...-KE ... -KG

Tipo FRC-...-D-...

Tipo FRC-...-D-...-KA; ...-KE

Tipo FRC-...-D-...-KB; ...-KC; ...-KF

Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato ed autorizzato, in base alle istruzioni per l'uso. Questi prodotti sono stati specificamente progettati per l'impiego con aria compressa. L'eventuale loro impiego con fluidi di altro tipo (liquido o gassoso) è considerato improprio.

Salvo modifiche.

• Di conseguenza le istruzioni per l'uso si compongono di diverse istruzioni singole.

Combinazione per gruppo	Designazione del istruzione individuale appropriata			
manutenzione Tipo	Filtro	Lubrificatore proporzionale	Interruttore a pressione	
LFRDKAKD	LFD			
LFRDKEKG	LFD		PEV-1/4	
FRCD	LFD	LOED		
FRCDKA;KE	LFD	LOED		
FRCDKB;KC;KF	LFD	LOED	PEV-1/4	

Montaggio

Se si desidera avere l'alimentazione dell'aria compressa sul lato destro:

• Ruotare l'FRC-...-D-... di 180° intorno all'asse verticale.

Per il montaggio del manometro vedere le istruzioni per l'uso LFR, LR-D.

2 Dati tecnici

Tipo	LFRDKA LFRDKB LFRDKC LFRDKE LFRDKF		LFRDKD LFRDKG	
A = con valvola di	FRCD FRCDKA FRCDKB FRCDKC			·DKE ·DKF
scarico automatico		A		A
Pressione all'entrata p ₁	1 16 bar	1,5 12 bar	3,5 16 bar	3,5 12 bar
Pressione di esercizio p ₂	0,5 12 bar 0,5 7 bar con FRCD-7		2,5	12 bar